

USB 2.0 MIDI Interface Cable  
with 2 I/O ports

**MIDIMATE** eX

**Benutzerhandbuch**



## Einführung

Vielen Dank für den Kauf von ESI MIDIMATE eX.

MIDIMATE eX ist ein praktisches USB 2.0 MIDI-Interfacekabel mit bis zu 32 Eingangs- oder 32 Ausgangskanälen für PC- und Macintosh-Systeme. MIDIMATE eX ermöglicht perfektes MIDI-Timing und beste Leistung und ist dabei äußerst preiswert.

## Leistungsmerkmale

- USB MIDI-Interface mit 2 MIDI-Stecker, die jeweils unabhängig als Ein- oder Ausgang verwendet werden können
- schnelle Verbindung an USB 3.0, 2.0 oder 1.1 Port des PC oder Macintosh
- Stromversorgung über USB, kein Netzteil benötigt
- kein Treiber benötigt unter Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 und Mac OS X (32- und 64-bit)

## Anschlüsse



MIDIMATE eX bietet zwei separate MIDI-Anschlüsse (**1** und **2**) sowie einen USB-Anschluss (**3**). Die MIDI-Anschlüsse sind mit 1 und 2 markiert und können jeweils mit dem MIDI-Eingang (dann als MIDI Out) oder dem MIDI-Ausgang (dann als MIDI In) eines Geräts verbunden werden. Der USB-Anschluss geht an den USB-Port Ihres PC oder Mac.

## Installation

Suchen Sie einen USB-Port an Ihrem Computer, wenn möglich mit USB 2.0 oder 3.0 für die beste Performance. MIDIMATE eX arbeitet jedoch auch an USB 1.1. Beachten Sie ggfs. Ihr Computerhandbuch. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer eingeschaltet ist. Verbinden Sie dann MIDIMATE eX über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem USB-Anschluss. Eine Treiberinstallation ist nicht notwendig, das Gerät funktioniert sofort.

Unter Windows XP kann die Installation von MIDIMATE eX überprüft werden, indem die Einträge unter *Systemsteuerung > Sounds & Audiogeräte > Audio > MIDI Wiedergabe* überprüft werden. Sie finden dort 2 neue USB MIDI Einträge im Auswahlmenu. Beachten Sie bitte, dass diese Option unter Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10 nicht existiert. Starten Sie dort Ihre MIDI-Anwendung (z.B. Sequenzer oder Notensatzanwendung) und überprüfen Sie die Einträge dort.

Unter Mac OS X starten Sie die *Audio MIDI Konfiguration*. MIDIMATE eX erscheint dort als MIDI-Gerät mit 2 Ein-/Ausgangsports.

Jeder MIDI-Anschluss von MIDIMATE eX entspricht einem MIDI Port jeweils für Ein-/Ausgang in Ihrer MIDI Anwendung.

## Allgemeine Hinweise

**Warenzeichen:** ESI, MIDIMATE und MIDIMATE eX sind Warenzeichen von ESI Audiotechnik GmbH. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Andere Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

**Kontakt:** Für technische Supportanfragen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler bzw. lokalen Vertrieb für ESI. Online finden Sie Support- und Kontaktinformation unter [www.esi-audio.de](http://www.esi-audio.de). In Deutschland erreichen Sie den technischen Support auch telefonisch unter 07152 / 398880.

**Weitere Hinweise:** Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die Hinweise auf unserer Webseite [www.esi-audio.de](http://www.esi-audio.de) mit aktuellen Informationen.